

techPulse120

Einbauanleitung

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Erwerb eines unserer Produkte aus der techPulse120-Familie.

Was wir für den Umbau benötigen:

- Unser techPulse120 Gehäuse/Frontblende
- Ihr Laufwerk
- Ggf. ein paar Handschuhe
- kleinen Kreuzschraubenzieher
- eine Büroklammer oder anderen spitzen Gegenstand

Schritt 1:

Gehäuse, Blende und Schrauben aus der Verpackung nehmen und zurecht legen.



Schritt 2:

Blende von Ihrem Laufwerk lösen.

TIPP!

Öffnen Sie zuvor das Laufwerk.

Dadurch lässt sich die Blende leichter entfernen und die neue Blende aufsetzen. Falls die Blende auf Ihrem Laufwerk auch rechteckig/gerade ist und die Höhe der Blenden übereinstimmen, können Sie diesen Schritt überspringen und Ihre alte Blende auf dem Laufwerk belassen.



Das Laufwerk lässt sich auch ohne Strom über den "Notauswurf" öffnen.

Ein kleines Loch neben dem Auswurfknopf.

Vorsichtig mit einer Büroklammer oder einem anderen spitzen Gegenstand den Notauswurfknopf betätigen

Die Blende kann jetzt abgenommen werden.
Hierfür Daumen und Zeigfinger möglichst in der Mitte der Blende platzieren und leicht Hin und Her wackeln.
Blende sollte sich langsam lösen.

TIPP!

Ggf. ein paar Handschuhe nutzen. Die Nase in der Mitte der Blende könnte sonst unangenehm in den Finger stechen.



Schritt 3:

Neue Blende "einklicken"



TIPP!

Fangen Sie mit der Nase ganz Links an.



Die letzte Nase muss etwas fester angedrückt werden, bis es richtig "einrastet".
Dazu ruhig ein wenig Druck ausüben.

Schritt 4:

Oberer Teil des Gehäuses ungefähr 1cm nach hinten drücken, um es zu öffnen.



Schritt 5:

Laufwerk vorsichtig einschieben.
Bis es in die Elektronik einrastet, bzw. vorne bündig mit dem Gehäuse abschließt.



Schritt 6:

Oberen Teil des Gehäuses wieder aufsetzen und nach vorne schieben um es zu schließen.



ACHTUNG!

Blende muss jetzt bündig mit dem Gehäuse abschließen.



Schritt 7:

Die 2 kleinen Schrauben auf der Rückseite festschrauben.



Jetzt können Sie das Laufwerk am PC oder Notebook verwenden.



TIPP:

Damit genug Stromzufuhr beim Brennen gewährleistet wird, empfehlen wir auch das Stromkabel mitanzuschließen.

Um CDs und DVDs zu lesen sollte das USB 3.0 Datenkabel ausreichen.

Videoanleitung: <https://youtu.be/Zm5-YUTgjxQ>

Pulse 120 GmbH

Vilbeler Str. 2
63477 Maintal-Dörnigheim
Deutschland

Tel.: 069 76896537
Fax: 069 76896535
E-Mail: sales@pulse120.de

Registergericht: Amtsgericht Hanau
Registernummer: HRB 95511
Geschäftsführer: Cristina Assunta Fusco
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE304894653
WEEE-Reg.-Nr. DE35215319



www.techPulse120.com

